

MANUEL UTILISATEUR

www.kiaura.com

Mini-kit solaire éclairage portable

Kit solaire autonome



Fonction :

- 1.Radio FM
- 2.Lecteur MP3
- 3.USB Flash disk
- 4.SD card
- 6.Télécommande
- 7.Stéréo

Boutons:

Manuel ,UPS-DP par interrupteur principal.
Chaque ampoule séparément et par télécommande
Télécommande jusqu'à 8 mètres

Accessoires:

1*Station d'accueil 2*Ampoules 1*Télécommande 1*Cable chargeur USB
1*Panneau solaire

Specification :

Modèle	N800
Nom	Kit solaire éclairage
Ampoules	2 * 3W LED
Panneau solaire	6V*6W Aluminium
Batteries	8AH(4000mA*2pcs)
Chargeur	DC5V / solaire ou adaptateur AC/DC
Autonomie	1 ampoule 25 Heures+ / 2 ampoules 12 Heures+
Temps chargement	environ 8 heures
Sortie USB	DC5V*1A

Fonctionnalités:

- 1.Chargeur solaire ou adaptateur spécifique)
Eco-énergie.
- 2.Très léger, portable, multi-applications:
extérieur, camping, garage, etc...
Mode urgence
- 3.Multifonction:①2ampoules,5m de cable flexible
②USB port en sortie pour charger:
GSM, appareil photos et autres.③Radio FM
④MP3⑤Double canal
- 4.Protection de surcharge et décharge de l'éclairage

Attention

Contrôler la présence et le bon fonctionnement
de tous les accessoires.
lease



Installation du panneau solaire:

- 1.Installation à l'extérieur
- 2.face au soleil



MODE D'EMPLOI

1 Actionner l'interrupteur principal

Mettre en position "On"

Le voyant bleu indique qu'il peut être chargé



2 Les ampoules extérieures

Lorsque le voyant bleu est allumé, brancher le ou les câbles des ampoules.

Chaque ampoule a son propre interrupteur.



3 "DC5V OUT"

Lorsque le voyant bleu est allumé, vous pouvez charger votre téléphone portable ou autre appareils électroniques.



4 "DC IN" Panneau solaire de recharge

Positionner la face vitrée du panneau face au soleil pour un rendement plus efficace au niveau du chargement



5 "DC IN" AC Entrée de charge

Brancher le panneau

Les 4 indicateurs lumineux rouges indiquent que l'appareil est en charge.

Lorsque tous les indicateurs restent allumés cela signifie que la batterie est chargée.



4 indicateurs de niveau de puissance

1 voyant rouge indique le chargement de la batterie est à 25%

2 voyants rouges indiquent que le chargement est à 50%

3 voyants rouges indiquent que le chargement est à 75%

4 voyants rouges indiquent que le chargement est à 100%

6 Petit interrupteur "OFF/ON"

Mode radio FM

ajuster l'antenne



Télécommande

La télécommande peut porter jusqu'à 8 mètres de distance.



7 Bouton de réglage du son et des chaînes

Ouvrir la fonction FM, appuyer sur le bouton, une fois la chaîne sélectionnée

Appuyer longuement une pour ajuster le son



8 Recherche de chaîne automatique

Appuyer sur le bouton

la recherche de chaînes se met en route automatiquement



9 Port USB et fonction MP3

Fonction pour port USB et carte mémoire

Carte non fournie



10 Haut-parleur

